



Применимые впоследствии  
пакеты программ:

- Спорт и фитнес
- Домашний текстиль
- Гигиена и дети
- Для младенцев

ru - RU

# Содержание

---

<b>Выбор программ</b> .....	3
Выбор новых программ .....	3
<b>Отжим</b> .....	4
<b>Обзор программ</b> .....	5
<b>Дополнительные функции</b> .....	9
<b>Выполнение программы</b> .....	10
<b>Моющие средства</b> .....	12
<b>Параметры расхода</b> .....	14

У Вас есть возможность установки различных пакетов программ (состоящих из различных программ)

Эти пакеты программ будут внесены в электронную систему машины специалистами сервисной службы.

## Выбор новых программ

Отдельные программы стирки в пакетах программ могут быть выбраны посредством переключателя программ или кнопками *Отсрочка старта* (<), *Температура* (OK) и *Скорость отжима* (>).

- Поверните переключатель программ в положение *Домашний текстиль*.

На дисплее отображается последняя выбранная программа.



- Листайте список кнопкой *Отсрочка старта* (<) или *Скорость отжима* (>) вверх или вниз.
- Если требуемая программа отображена на дисплее, подтвердите выбор кнопкой *Температура*(OK).

1:07 40° 1200

- Нажатием кнопки *Температура* Вы можете изменить температуру, а нажатием кнопки *Скорость отжима* Вы можете изменить скорость отжима.
- Запустите программу с помощью кнопки *Старт/Стоп*.

## Пакеты программ

Следующие пакеты программ могут быть приобретены в сервисной службе Miele (возможны изменения):

- Спорт и фитнес
- Домашний текстиль (предварительно установлен)
- Гигиена и дети
- Для младенцев

Программы появляются на дисплее в последовательности предусмотренной компанией Miele. Эта последовательность не может быть изменена.

## Отжим

---

### Пакет программ Спорт и фитнес

Программа	Об/мин
Спортивное бельё	1200
Верхняя одежда	800
Пропитывание	1000
Спортивная обувь	1000
Банные халаты	1400

### Пакет программ Для младенцев

Программа	Об/мин
BabyCare деликат.	1200
Baby махров.вещи	1400
Дет.спальн.мешки	1200
Детские пеленки	1400
Мягкие игрушки	800

### Пакет программ Домашний текстиль

Программа	Об/мин
Шёлк/Ж.бельё	400
Подушки	1200
Пуховые изделия	1200
Пропитывание	1000
Гардины	600

### Пакет программ Гигиена и дети

Программа	Об/мин
Детская Мини	1200
Хлопок Гигиена	1400
Деликатная Гигиена	1200
Экспресс 20	1400
Детск.конструктор	—

## Пакет программ Спорт и Фитнес

<b>Спортивное бельё</b>		<b>От 60°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Одежда для спорта и фитнеса, например, футболки и брюки, спортивное бельё из микро-фибры и флис		
<b>Верхняя одежда</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Куртки и брюки из тканей с микроволокнами, например, Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® и т. д.		
Указание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– У курток необходимо застегнуть молнии.</li> <li>– Не использовать смягчающие ополаскиватели.</li> <li>– При необходимости для верхней одежды может быть использована программа <i>Пропитывание</i>. Не рекомендуется пропитывание после каждого цикла стирки.</li> </ul>		
<b>Пропитывание</b>		<b>40°C</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Для дополнительной обработки тканей из микроволокон, лыжных костюмов или скатертей преимущественно из синтетических волокон, если необходимо, чтобы изделия обладали грязе- и водоотталкивающими свойствами.		
Указание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Изделия должны быть свежестиранными и отжатыми или высушенными.</li> <li>– Для сохранения оптимального эффекта необходима заключительная термическая обработка. Это обеспечивается сушкой в сушильной машине или глажением.</li> </ul>		
<b>Спортивная обувь</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>макс. 2 пары обуви</b>
Изделия	только спортивная обувь (не кожаная)		
Указание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Учитывайте указания производителя по уходу</li> <li>– Сильные загрязнения предварительно удалить с помощью щетки</li> <li>– Застежки-липучки предварительно застегнуть</li> <li>– Не использовать смягчающие ополаскиватели</li> </ul> <p>для сушки в сушильной машине используйте сушильную корзину</p>		
<b>Банные халаты</b>		<b>От 95°C до хол.</b>	<b>максимум 5,0 кг</b>
Изделия	Банные халаты, простыни для сауны и покрывала для пляжа из хлопка		

# Обзор программ

## Пакет программ Домашний текстиль



<b>Шёлк/Ж.бельё</b>		<b>От 30°C до хол.</b>	<b>максимум 1,0 кг</b>
Изделия	Шелк и любые изделия, предназначенные для ручной стирки и не содержащие шерсть		
Указание	Тонкие колготки и бюстгалтеры стирайте в бельевом мешке.		
<b>Подушки</b>		<b>От 95°C до хол.</b>	<b>2 подушки (40 x 80 см) или 1 подушка (80 x 80 см)</b>
Изделия	Стирающиеся подушки с синтетическим наполнителем		
Указание	См. этикетку по уходу на изделии!		
<b>Пуховые изделия</b>		<b>От 60°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Куртки, спальные мешки, подушки и другие текстильные изделия с наполнителем из пуха		
Указание	См. этикетку по уходу на изделии!		
<b>Пропитывание</b>		<b>40°C</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Для дополнительной обработки тканей из микроволокон, лыжных костюмов или скатертей преимущественно из синтетических волокон, если необходимо, чтобы изделия обладали грязе- и водоотталкивающими свойствами.		
Указание	<ul style="list-style-type: none"><li>– Изделия должны быть свежестиранными и отжатыми или высушенными.</li><li>– Для сохранения оптимального эффекта необходима заключительная термическая обработка. Это обеспечивается сушкой в сушильной машине или глажением.</li></ul>		
<b>Гардины</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Гардины, для которых производителем разрешена машинная стирка. Для удаления пыли автоматически выполняется предварительное полоскание <b>без</b> моющих средств.		
Указание	<ul style="list-style-type: none"><li>– Для сильномятых гардин снизьте скорость последнего отжима или исключите его.</li><li>– Снять гардинные ролики</li></ul>		

## Пакет программ Гигиена и дети

<b>Детская Мини</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Слабозагрязненные текстильные изделия из синтетики		
Указание	Короткое время стирки с хорошим результатом		
<b>Хлопок Гигиена</b>		<b>От 95°C до 30°C</b>	<b>максимум 6,0 кг</b>
Изделия	Текстильные изделия из хлопка или льна, имеющие непосредственный контакт с кожей, или к которым предъявляются особые требования гигиены, например, нижнее белье, постельное белье, постельные чехлы (наматрасники).		
Указание	Температура стирки в основном цикле поддерживается более продолжительное время.		
<b>Деликатная Гигиена</b>		<b>От 95°C до 30°C</b>	<b>максимум 3,5 кг</b>
Изделия	Текстильные изделия из синтетических волокон или из деликатного хлопка, имеющие непосредственный контакт с кожей, или к которым предъявляются особые гигиенические требования, например, специальное нижнее белье		
Указание	При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима.		
<b>Экспресс 20</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Минимально загрязненные и едва ношенные вещи.		
<b>Детский конструктор</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 6,0 кг</b>
Изделия	Программа для очистки синтетических и пластиковых игрушек (например, кубики конструктора Lego и Duplo, мягкие игрушки и конструктор Poly-M)		
Указание	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Все изделия можно мыть только в прилагаемой корзине.</li> <li>– Не добавлять текстильные изделия.</li> <li>– Не мыть игрушки с металлическими частями (возможно поражение ржавчиной).</li> </ul>		

# Обзор программ

## Пакет программ Для младенцев

<b>BabyCare деликат.</b>		<b>От 60°C до хол.</b>	<b>максимум 2,0 кг</b>
Изделия	Кофточка, ползунки, рубашечки из синтетических волокон или обработанного хлопка		
Указание	Для лучшего удаления загрязнений продлевается основной цикл стирки и благодаря этому достигается отличный результат.		
<b>Baby махров.вещи</b>		<b>От 95°C до хол.</b>	<b>максимум 4,0 кг</b>
Изделия	Детские пеленки, банные халаты, махровые нагрдасники, детские нагрдасники и ползунки из хлопка		
Указание	Оптимизированное воздействие для очистки.		
<b>Дет.спальн.мешки</b>		<b>От 60°C до хол.</b>	<b>максимум 3,0 кг</b>
Изделия	Детские спальные мешки, мешки в коляску, детские коврики с наполнителями из пера и синтетики		
<b>Детские пеленки</b>		<b>От 95°C до 30°C</b>	<b>максимум 4,0 кг</b>
Изделия	Пеленки из ткани, фланели или бязи, нательное и постельное белье для новорожденных		
Указание	<ul style="list-style-type: none"><li>– Для удаления грубых загрязнений проводится предварительная стирка.</li><li>– <math>\frac{1}{3}</math> дозирование моющего средства в кювету  и <math>\frac{2}{3}</math> в кювету .</li><li>– Используйте стиральный порошок для лучшего отбеливающего эффекта.</li></ul>		
<b>Мягкие игрушки</b>		<b>От 40°C до хол.</b>	<b>максимум 1,0 кг</b>
Изделия	Мягкие игрушки, которые обозначены производителем пригодными для стирки.		
Указание	Не стирать игрушки с соломенным наполнителем.		



## Дополнительные функции

### Пакет программ Спорт и фитнес

	Короткая	Больше воды	ка	Предварительная стирка	Автомат. дозировка*	Зуммер*
Спортивное бельё	X	X	X	X	X	X
Верхняя одежда	X	X	X	X	X	X
Пропитывание						X
Спортивная обувь					X	X
Банные халаты	X	X	X	X	X	X

### Пакет программ Домашний текстиль

Шёлк/Ж.бельё		X		X	X
Подушки		X		X	X
Пуховые изделия		X		X	X
Пропитывание					X
Гардины		X		X	X

### Пакет программ Гигиена и дети

Детская Мини		X		X	X
Хлопок Гигиена		X	X	X	X
Деликатная Гигиена		X	X	X	X
Экспресс 20				X	X
Детск.конструктор			X	X	X

### Пакет программ Для младенцев

BabyCare деликат.	X	X	X	X	X
Baby махров.вещи	X	X	X	X	X
Дет.спальн.мешки	X	X	X	X	X
Детские пеленки		X	<b>X</b>	X	X
Мягкие игрушки				X	X

**X** = предварительно выбранные в программе опции не могут быть отменены










\* в зависимости от модели

# Выполнение программы











## Пакет программ Спорт и фитнес

	Основная стирка		Полоскание		Отжим	
	Уровень воды	Ритм стирки	Уровень воды	Циклы полоскания	Отжим с полосканием	Последний отжим
Спортивное бельё		Ⓒ		2	✓	✓
Верхняя одежда		Ⓓ		3	✓ <sup>4)</sup>	✓
Пропитывание		Ⓓ	—	—	—	✓
Спортивная обувь		Ⓔ		2	—	✓
Банные халаты		Ⓐ		2-4 <sup>1)2)</sup>	✓	✓











## Пакет программ Домашний текстиль

Шёлк/Ж.бельё		Ⓕ		2	—	✓
Подушки <sup>5)</sup>		Ⓓ		3	—	✓
Пуховые изделия <sup>5)</sup>		Ⓓ		3	—	✓
Пропитывание		Ⓓ	—	—	—	✓
Гардины <sup>6)</sup>		Ⓓ		3	—	✓

## Пакет программ Гигиена и дети

Детская Мини		Ⓑ		2 <sup>3)</sup>	✓	✓
Хлопок Гигиена		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Деликатная Гигиена		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Экспресс 20		Ⓑ		2-3 <sup>3)</sup>	✓	✓
Детск.конструктор		Ⓔ		2	—	—


## Пакет программ Для младенцев

BabyCare деликат.		Ⓑ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Baby махров.вещи		Ⓐ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Дет.спальн.мешки		Ⓑ		3	✓	✓
Детские пеленки <sup>7)</sup>		Ⓐ		3-4 <sup>2)</sup>	✓	✓
Мягкие игрушки		Ⓒ		3	✓	✓

Расшифровка символов находится на следующей странице.

## Выполнение программы

 = низкий уровень воды

 = средний уровень воды

 = высокий уровень воды

Ⓐ = Интенсивный ритм

Ⓑ = Нормальный ритм

Ⓒ = Щадящий ритм

Ⓓ = Чувствительный ритм

Ⓔ = Раскачивающий ритм стирки

Ⓕ = Ритм ручной стирки

### Особенности выполнения программы:

1) При выборе температуры от 95°C до 60°C выполняется 2 цикла полоскания. При выборе температуры ниже 60°C выполняется 3 цикла полоскания.

2) Третий цикл полоскания происходит, если:


- в барабане образовалось слишком много пены
- скорость последнего отжима менее 700 об/мин
- Выбор Без Ⓢ

3) Четвертый цикл полоскания происходит, если:

Выбор Без Ⓢ

4) В программе *Верхняя одежда* отжим текстильных изделий выполняется только после основной стирки.

5) Предварительное полоскание: Для удаления пыли автоматически выполняется предварительное полоскание без моющих средств.

6) Запуск отжима: Перед стиркой выполняется запуск отжима для удаления воздуха из подушки. После этого вода для основной стирки подается через ячейку .

7) Будет проведена предварительная стирка

## Моющие средства

### Пакет программ Спорт и фитнес

	Универсальное моющее средство	Для цветных тканей	Деликатная	Специальные функции	Средство для пропитки	Ополаскиватель
Спортивное бельё <sup>1)</sup>	X	X	–	X	–	–
Верхняя одежда <sup>1)</sup>	–	–	X	X	–	–
Пропитывание <sup>2)</sup>	–	–	–	–	X	–
Спортивная обувь <sup>1)</sup>	–	X	–	–	–	–
Банные халаты	X	X	–	–	–	X

### Пакет программ Домашний текстиль

Шёлк/Ж.бельё	–	–	X	–	–	X
Подушки <sup>1)</sup>	X	X	–	X	–	–
Пуховые изделия <sup>1)</sup>	–	–	X	X	–	–
Пропитывание <sup>2)</sup>	–	–	–	–	X	–
Гардины	X	X	–	X	–	–

### Пакет программ Гигиена и дети

Детская Мини	X	X	–	–	–	X
Хлопок Гигиена	X		–	–	–	X
Деликатная Гигиена	X	X	–	–	–	X
Экспресс 20 <sup>1)</sup>	X	X	–	–	–	X
Детск.конструктор <sup>1)</sup>	–	X	–	–	–	–

### Пакет программ Для Младенцев

BabyCare деликат.	–	X	–	–	–	X
Baby махров.вещи	X	X	–	–	–	X
Дет.спальн.мешки	–	X	–	–	–	X
Детские пеленки <sup>3)</sup>	X	–	–	–	–	–
Мягкие игрушки <sup>1)</sup>	–	X	X	–	–	–

- 1) использовать жидкое моющее средство
- 2) Необходимо использовать только средства для пропитки с пометкой "подходит для изделий с водонепроницаемой пленкой", поскольку такие средства основаны на соединениях фтора. **Не допускается** применение парафиносодержащих средств. Заполняйте средством для пропитки ячейку ☞.

- 3) Использование стирального порошка

Специальные моющие средства:

Моющие средства, которые были разработаны специально для этой программы стирки или модели (напр., Miele CareCollection, глава "Докупаемые принадлежности")

## Параметры расхода

### Пакет программ Спорт и фитнес

#### Параметры расхода без учета расхода горячей воды

		Загрузка	Параметры расхода			
			Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
					Короткая	Обычная
<b>Спортивное бельё</b>	40°C	2,0 кг	0,35	35	47 мин.	1 ч. 07 мин.
<b>Верхняя одежда</b>	40°C	2,0 кг	0,45	59	53 мин.	1 ч. 03 мин.
<b>Пропитывание</b>	40°C	2,0 кг	0,30	12	–	39 мин.
<b>Спортивная обувь</b>	30°C	1,5 кг	0,30	35	–	59 мин.
<b>Банные халаты</b>	60°C	5,0 кг	1,50	79	–	2 ч. 00 мин.

### Пакет программ Домашний текстиль

#### Параметры расхода без учета расхода горячей воды

		Загрузка	Параметры расхода			
			Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность	
					Короткая	Обычная
<b>Шёлк/Ж.бельё</b>	30°C	1,0 кг	0,25	39	–	36 мин.
<b>Подушки</b>	60°C	1,50 кг	1,10	49	–	1 ч. 17 мин.
<b>Пуховые изделия</b>	40°C	2,0 кг	0,45	38	–	1 ч. 25 мин.
<b>Пропитывание</b>	40°C	2,0 кг	0,30	12	–	39 мин.
<b>Гардины</b>	40°C	2,0 кг	0,45	38	–	55 мин.

## Параметры расхода

### Пакет программ Гигиена и дети

#### Параметры расхода без учета расхода горячей воды

	Загрузка	Параметры расхода				
		Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность		
				Короткая	Обычная	
<b>Детская Мини</b>	40°C	2,0 кг	0,30	30	–	40 мин.
<b>Хлопок Гигиена</b>	60°C	6,0 кг	1,60	65	–	2 ч. 25 мин.
<b>Деликатная Гигиена</b>	60°C	3,0 кг	1,20	75	–	2 ч. 09 мин.
<b>Экспресс 20</b>	40°C	2,0 кг	0,35	22	–	20 мин.
<b>Детск.конструктор</b>	30°C	6,0 кг	0,35	52	–	52 мин.

### Пакет программ Для младенцев

#### Параметры расхода без учета расхода горячей воды

	Загрузка	Параметры расхода				
		Электро- энергия в кВт/ч	Вода в л	Продолжительность		
				Короткая	Обычная	
<b>BabyCare деликат.</b>	40°C	2,0 кг	0,50	52	–	1 ч. 27 мин.
<b>Baby махров.вещи</b>	60°C	4,0 кг	1,30	69	–	2 ч. 12 мин.
<b>Дет.спальн.мешки</b>	30°C	3,0 кг	0,40	65	–	1 ч. 28 мин.
<b>Детские пеленки</b>	60°C	4,0 кг	1,50	85	–	2 ч. 15 мин.
<b>Мягкие игрушки</b>	30°C	1,0 кг	0,30	45	–	52 мин.

# Miele

Производитель:

Миле & Ци. КГ, D-33325 Гютерсло, Германия

Miele & Cie. KG, D-33325 Guetersloh

Импортер:

ООО Миле СНГ

Российская Федерация и

страны СНГ

125167 Москва,

Ленинградский проспект, 39а

Телефон: (495) 745 8990

8 800 200 2900

Телефакс: (495) 745 8984

Internet: [www.miele.ru](http://www.miele.ru)

E-mail: [info@miele.ru](mailto:info@miele.ru)